




## Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée



### Fonctionnement :



Transducteur piézo-électrique



Transducteur piézo-électrique

Bouton test

### Recommandations

Le détecteur est équipé d'une pile de durée de vie d'un an. Lorsque la pile est en fin de vie, le détecteur émet un bip audible toutes les minutes.

**Important :** Pour s'assurer du bon fonctionnement du détecteur, il est recommandé d'effectuer un test une fois par semaine en appuyant sur le bouton TEST situé sur le dessus du détecteur pendant quelques secondes.

- 1- Le voyant du détecteur clignote.
- 2- Après quelques secondes le signal d'alarme s'enclenche, ce qui signifie que le détecteur fonctionne correctement.